



CARPORT

sezione > **A DOPPIA COLONNA**


sezione > **A COLONNA SINGOLA - A SBALZO**

sezione > **A COLONNA SINGOLA CENTRALE - DOPPIA VELA**


sezione > **A COLONNA SINGOLA CENTRALE - VELA UNICA**





Carport a DOPPIA COLONNA



FISSAGGIO TRAVERSO ALLA COLONNA



FISSAGGIO ARCARECCIO AL TRAVERSO




DIMENSIONE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	DESCRIZIONE
Ltot	Lunghezza totale della struttura	Sp	Spessore modulo
Int	Interasse dei supporti	Hmin	Altezza minima da terra del modulo
P	Profondità totale della struttura	Hmax	Altezza massima da terra del modulo
Lm	Lunghezza del modulo	TILT	Angolo di inclinazione del modulo





Carport a colonna singola - A SBALZO



FISSAGGIO PUNTONE ALLA COLONNA



FISSAGGIO ARCARECCIO AL TRAVERSO



DIMENSIONE	DESCRIZIONE
Ltot	Lunghezza totale della struttura
Int	Interasse dei supporti
P	Profondità totale della struttura
Lm	Lunghezza del modulo


DIMENSIONE	DESCRIZIONE
Sp	Spessore modulo
Hmin	Altezza minima da terra del modulo
Hmax	Altezza massima da terra del modulo
TILT	Angolo di inclinazione del modulo






Carport a colonna singola centrale - DOPPIA VELA



FISSAGGIO PUNTONE ALLA COLONNA



FISSAGGIO ARCARECCIO AL TRAVERSO




DIMENSIONE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	DESCRIZIONE
Ltot	Lunghezza totale della struttura	Sp	Spessore modulo
Int	Interasse dei supporti	Hmin	Altezza minima da terra del modulo
P	Profondità totale della struttura	Hmax	Altezza massima da terra del modulo
Lm	Lunghezza del modulo	TILT	Angolo di inclinazione del modulo






Carport a colonna singola centrale - VELA UNICA



FISSAGGIO PUNTONE ALLA COLONNA



FISSAGGIO ARCARECCIO AL TRAVERSO



DIMENSIONE	DESCRIZIONE
Ltot	Lunghezza totale della struttura
Int	Interasse dei supporti
P	Profondità totale della struttura
Lm	Lunghezza del modulo

DIMENSIONE	DESCRIZIONE
Sp	Spessore modulo
Hmin	Altezza minima da terra del modulo
Hmax	Altezza massima da terra del modulo
TILT	Angolo di inclinazione del modulo